

PMH Vinschar Tillbehör




Tryckrulle



Trumskydd



Spindelgränsläge



Rillad trumma



Delad trumma



Räknare + spindelgränsläge




Frikoppling av trumman




Friktion koppling



Slakline brytare



Pneumatiskt spindelgränsläge



Manuel bandbroms



Hydraulisk bandbroms



Manöverdon



Pneumatisk reglerspak




Driven linstyrning



Flera linfäste



Slirkoppling



Certifikat från DNV m.m.



Nödkörning med spak via
elmotorn



Frekvensstyrning



PMH INTERNATIONAL AB

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

© PMH International AB

PMH International AB
Box 1514, 271 00 Ystad
Tel. 0411-138 00, Fax. 0411-174 13
E-post: info@pmh.se, Hemsida: www.pmh.se

PMH International AB
Box 145, 182 05 Stockholm
Tel. 08-753 39 25, Fax. 08-753 08 02
E-post: info@pmh.se, Hemsida: www.pmh.se